

かさい 火災の危険

だんぼうきぐ ただ しょう 暖房器具は正しく使用しましょう！


ふゆ 冬はストーブやヒーター、こたつなどのだんぼうきぐ つか きかい ぶん 暖房器具を使う機会が増えます。

つか かた 使い方をまちがえると事故やかさい ひ こ 事故や火災を引き起こします。きちんとかくにん 確認しましょう。

うえ ちか せんたくもの ほ
ストーブの上や近くに洗濯物を干す



だんぼうきぐ ひ きゅうゆ
暖房器具の火をつけたまま給油する




つか かた こんな使い方していませんか？

こたつのヒーター保護カバーに
こたつふとんが
せつしよく 接触している



ストーブやヒーターの周りに燃えやす
いものなどを置いている



- がいしゅつ にゅうよく ねるときは火を消す、またはでんげん ぬ 電源を抜くようにしましょう。
- だんぼうきぐ へん おと こ 暖房器具から変な音や焦げくさいにおいなどがしたら、すぐに使用をやめ、メーカーやはんばいてん そうだん 販売店に相談しましょう。

橋本市消費生活センター

☎:0736-33-1227/FAX:33-1200

〒648-8585 橋本市東家一丁目1番1号

橋本市役所 1階 窓口⑤

閉庁時は消費者ホットライン188(いやや!)へお電話ください



はしぼう